

# IF IT WORX, IT'S UTAX

Quando a natureza chama, nós atendemos, as nossas impressoras laser P-3520D/P-3521/P-3521DN estão adaptadas as novas directrizes ambientais graças aos novos consumos energéticos e o seu modo “Deep Sleep”, outras vantagens são, modo economia de toner e modo silencioso com uma velocidade de impressão reduzida.

Preparadas para facilitar o seu trabalho, o driver user friendly e a facilidade que lhe permite a utilização de impressão directa a partir do seu smartphone ou tablet com a aplicação Mobile Print e o protocolo APPLE AirPrint®, esteja na sua secretaria ou fora dela.



**Extremamente económicas e amigas do meio ambiente:** O consumo de energia foi reduzido. A nova função do modo eco requer apenas uns meros 11 W modo de espera (P-3521DN). Um excelente valor, que é ainda quase metade do modo de sono profundo com 6,2 W. Poupança também pode ser obtida no consumo de toner com apenas um toque de um botão menos toner é impresso no papel e a durabilidade do cartucho aumenta.



**Pequena, mas impressionante:** As pequenas dimensões básicas - apenas um pouco maior do que uma bandeja de papel - e o processamento muito tranquila no modo metade da velocidade significa que os sistemas são ideais para pequenos escritórios com pouco espaço. Ao mesmo tempo, eles estão rapidamente prontos para operação com um tempo de aquecimento de 19 segundos e, a primeira página impressa em apenas 8 segundos.



**Muito fácil de usar:** O driver user-friendly é intuitivo todas as funções são fáceis de encontrar e usar via separadores. As configurações individuais, por exemplo, para duplex ou folha de rosto de impressão, podem ser salvas nos perfis de utilizador e facilmente repostas a qualquer momento.



**Disponível para qualquer trabalho:** os nossos sistemas suportam não só a aplicação Mobile Print e o protocolo da Apple AirPrint® para impressão sem fio a partir de smartphones e tablets, mas também a partir de USB 2.0 a P-3521DN amplia essas opções com host USB, ligação WLAN \* e ligação de rede 10/100/1000BaseTX, bem como slot para cartões SD \* com capacidade de armazenamento até 32 GB e impressão directa PDF / XPS.

\* Opcional



IMPRESSORA P&B A4

**P-3520D**

**P-3521D**

**P-3521DN**

Cópia/Impressão/Scanner/Fax



# P-3520D/P-3521D/P-3521DN

## DADOS TÉCNICOS

Geral		Geral	
<b>Tipo</b>	Secretária	<b>Interface</b>	P-3520D/21D
<b>Função</b>	Impressora		USB 2,0, CF Slot
			P-3521DN
			USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB Host
<b>Tecnologia</b>	Laser P&B	<b>Sistemas Operativos</b>	Windows XP, Vista, Windows 7,8
<b>Formato</b>	Max A4		Server2003/2008 R2/2012, Novell, Netware,
<b>Velocidade</b>	35 páginas/min A4		Linux, Mac ex OS 10,4
<b>1ª página</b>	P-3520D 6 segundos	<b>Emulações</b>	PCL6, KPDL 3,XPS, PRESCRIBE IIC
	P-3521D/DN 8 segundos		Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ850
<b>Aquecimento</b>	P-3520D/21D 15 segundos		DIABLO 630
	P-3521DN 16,5 segundos	<b>Funções</b>	Impressão directa de e-mail,
<b>Resolução de cópia</b>	600 x 600, 1200 x 1200 (Só a P-3521DN)		impressão privada, códigos de
<b>Alimentação Papel</b>	1 x 250 folhas (A4)		barras.
	1 x 50 (A6r-A4)		
<b>Gramagem Papel</b>	Cassete 60-120 g/m2	<b>Ambiente</b>	
	By-Pass 60-220 g/m2	<b>Alimentação</b>	220/240 V, 50/60 Hz
	Duplex 60-105 g/m2	<b>Consumo</b>	P-3520D/P-3521D
<b>Saída Papel</b>	250 folhas A4		Aprox. 535 W em operação
<b>Memória</b>	32 MB RAM(P-3520D/21D)		Aprox. 7,1 W em stand by
	256 MB(P-3521DN)		Aprox.2,6 W em modo dormir
<b>Funções</b>	impressão directa USB		P-3521DN
	Códigos de barras		Aprox. 499 W em operação
<b>Tons Cinzento</b>	256		Aprox. 6,2 W em stand by
<b>Processador</b>	P-3520D/21D PowerPC 405/360 Mhz		Aprox.2,5 W em modo dormir
	P-3521DN PowerPC 465/500 Mhz	<b>Segurança</b>	GS/TUV, CE, Energy Star
Dimensões/Peso		Opcionais	
<b>Dimensões</b>	P-3520D/21D	<b>Alimentação Papel</b>	P-3520D
	250 x 375 x 393 mm (AxLxP)		Max. 1 x PF-100
	P-3521DN		P-3521D/P-3521DN
	267 x 375 x 393 mm (AxLxP)		Max. 2 x PF 100
<b>Peso</b>	Aprox. 12 Kg	<b>Outros Opcionais</b>	P-3520/21D
			UT-G110G Ethernet Card
			Cabinet 59
			P-3521DN
			IB-50 Gigabit Ethernet Card
			IB-51 WLAN Card
			Cabinet 59