

O PODER DA NOVA GERAÇÃO.

AS NOVAS IMPRESSORAS UTAX LASER A PRETO E BRANCO, LIGAR DEIXAR INICIALIZAR E NOVE SEGUNDOS DEPOIS TEM A SUA PRIMEIRA IMPRESSÃO COM UMA VELOCIDADE DE 40 A 60 IMPRESSÕES A4 POR MINUTO, AS IMPRESSORAS ESSENCIAIS PARA A FLEXIBILIDADE DO DIA A DIA DO ESCRITÓRIO. CONSERVAR RECURSOS E O SEU ORÇAMENTO - E PROTEGER O AMBIENTE !



Um painel de operação alfanumérico torna o manuseio mais fácil, até mesmo directamente no sistema.



Imprimir em qualquer lugar - o sistema é acessível a partir de qualquer lugar da rede, até mesmo por um smartphone ou PC portátil.



Os trabalhos de impressão podem ser liberados directamente através de autenticação de rede com um cartão de identificação.

● **Alto grau de flexibilidade:** Formatos de papel da A4 ao A6r com uma capacidade de 600 a 2600 folhas, gramagens de 60 a 200 g/m² para garantir um desempenho dinâmico

● **Conectividade máxima:** Os sistemas de impressão podem facilmente ser ligados a sua rede graças as diversas conexões tais como 10/100/1000BaseTX, WLAN, IEEE 1284 ou USB 2.0.

● **Elevado armazenamento:** O disco rígido* pode armazenar uma grande quantidade de dados e processa-los de forma rápida sem sobrecarregar a sua rede. Os sistemas podem integrar uma memória rápida SSD (32GB)*, suporta cartões SD até 32 GB para armazenamento e memória 1280 MB.

● **Elevada segurança:** Graças ao "Data Security Kit (E)" e ao Policy Manager. Uma gama de protocolos de segurança são suportados.

● **Operação Económica:** A nova geração de sistemas diferencia-se por um baixo consumo de energia e trabalho silencioso e tranquilo.



Inicie os seus trabalhos de impressão através da rede utilizando o seu smartphone ou tablet com o aplicativo de impressão móvel e economizar muito tempo.

Os dados sensíveis são encriptados, e os trabalhos de impressão só podem ser impressos por utilizadores autorizados após a sua autenticação ou através de um leitor de cartões opcional. O disco rígido* integrado também pode armazenar grandes quantidades de informação e processa os seus dados de trabalho a uma velocidade impressionante, sem sobrecarregar a rede.



É tão simples: A interface de utilizador é estruturada de uma forma clara e lógica, garantindo uma operação user-friendly. Toda a informação importante pode ser vista imediatamente no visor de 5 linhas.

Códigos PIN podem ser introduzidos rapidamente, utilizando um teclado separado. Componentes duradouros permitem economizar recursos e proteger o meio ambiente. - Com pouco toner? Ou papel? O monitor de estado mantém-no informado, onde quer que esteja.



IMPRESSORA / A4 P&B
P-4030D/DN
P-4530DN
P-5030DN
P-6030DN

P-4030D/DN P-4530DN

P-5030DN P-6030DN

DADOS TÉCNICOS

Geral		Dimensões/Peso	
Tipo	Secretária	Dimensões	P-4030D/DN 285x390x410 mm P-4530DN/5030DN/6030DN 320x390x410 mm
Função	Impressora	Peso	P-4030D/DN 13,5 Kg P-4530DN/5030DN/6030DN 14,6 Kg
Tecnologia	Laser	Ambiente	
Formato	A6r - A4	Voltagem	220/240 V, 50Hz
Velocidade	P-4030D/DN 40 ppm P-4530DN 45 ppm P-5030DN 50 ppm P-6030DN 60 ppm	Consumo	P-4030D Em operação 564 W Stand-by 11,5 W, Dormir 3 W P-4030DN / Em operação 584 W Stand-by 12,1 W, Dormir 1,9 W P-4530DN / Em operação 618 W Stand-by 13,3 W, Dormir 1,6 W P-5030DN / Em operação 677 W Stand-by 12,8 W, Dormir 1,6 W P-6030DN / Em operação 757 W Stand-by 13,1 W, Dormir 1,6 W
1º página	9 segundos*	Ruido(ISO 779/9296)	P-4030D/DN Em operação 53 db(A) Stand-by 30 db(A) P-4530DN Em operação 54 db(A) Stand-by 30 db(A) P-5030DN Em operação 55 db(A) Stand-by 30 db(A) P-6030DN Em operação 57 db(A) Stand-by 30 db(A)
Aquecimento	P-4030D/DN/P-4530DN : 15 segundos P-5030DN : 20 segundos P-6030DN : 25 segundos	Segurança	GS/TUV, CE
Resolução	1200 x 1200 dpi	Opcionais	
Tons Cinzento	256	Alimentação Papel	Max. 4 x PF-320 (4 x 500 Folhas) Max. 1 x PF-315 (1 x 2000 Folhas) PB-320 Kit ligação PF-315
Alimentação Papel	1 x 500 folhas (A6r-A4)** 1 x 100 Folhas(A6r-A4)	Saida de Papel	Max. 1 x PT-320 (1x500 Folhas) Execpto P-4030D/DN
Gramagem Papel	Cassete 60-120 g/m2 By-Pass 60-220 g/m2 Duplex 60-120 g/m2	Outros opcionais	HD-6 SSD (32 GB), Data Security Kit (E) Card Autentication Kit (B) Snap-in Holder, UG-33 ThinPrint Kit IB-50 Gigabit Ethernet Card IB-51 WLAN Card IB-32 IEEE 1284 Parallel, Cabinet. 67
Saida Papel	P-4030D/DN 250 Folhas A4 P-4530DN/5030DN/6030DN 500 Folhas A4		
Processador	PowerPC 465		
Memória	P-4030D 128 MB (1152 MB) P-4030DN/4530DN/5030DN/6030DN 256 MB (1280 MB)		
Interfaces	USB 2,0, 10/100/1000BaseTX (Excepto P-4030D), USB Host, SD Card		
Protocolos Rede	TCP/IP, Net BEUI, Ether Talk		
Sistemas Operativos	Windows XP, Vista, Windows 7, Server2003/2008 R2, Novell, Netware, Linux, Mac ex OS 10,2		
Emulações	PCL6 (5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatiel), PDF 1,5, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, PRESCRIBE lie, XPS***		
Funções	Duplex, Impressão privada, impressão directa de pen USB, PDF/XPS impressão directa(suporta PDF 1,7), impressão de email, impressão codigos de barras, 100 códigos de departamento, encriptação via protocolo SSL, IPv6, Ipsec, IEEE802.1x		

